



ベンジャミンムーア ペイント

ULTRA SPEC 500 INTERIOR SEMI-GLOSS FINISH N539

ウルトラスペック 500 セミグロス フィニッシュ

滑らかで安定した塗り心地と高い作業効率を追及した、プロフェショナルユーザー向けのペイント。VOC(揮発性有機化合物)が限りなくゼロに近いGennex顔料で調色される、エコフレンドリーな製品です。大面積に対応できる5ガロン缶もご用意しています。

ベンジャミンムーアペイントはホルムアルデヒド、水銀、鉛、クロム酸、トルエン、キシレンを一切含んでいません。

- ◆光沢のあるセミグロス(5分艶)
- 仕上げ
- ◆アクセントにも最適
- ◆高い隠ぺい力
- ◆中性洗剤で拭き掃除OK
- ◆極低VOC
- ◆低臭
- ◆速乾
- ◆スパッタリングフリー
(飛び散りが少ない)

F★★★☆告示対象外
不燃材料認定番号NM-1786

施工上の要点・注意事項

- ・開缶後はよく攪拌し、中身を均一にしてから使用してください。
- ・常に結露が予測される場所への塗装は避けてください。
- ・性能を発揮する塗膜を形成するために、気温5°C(施工対象面は10°C以下)35°C(施工対象面は32°C)以上での施工は避けてください。
- ・低VOCのため5°C以下で保管すると凍結のおそれがあります。凍結は避け、保管は5°C以上、35°C以下でしてください。
- ・保管の際はしっかりと蓋を閉め、高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管してください。
- ・無希釈でお使いください。
- ・素地の乾燥は十分に行ってください。(含水率10%以下、pHの値9以下)
- ・喚気は十分に行ってください。
- ・施工前に対象表面をきれいに清掃し埃等を取り除いてください。特に水性塗料はワックスや油汚れを嫌いますので、このような場合には中性洗剤で完全に取り除いてください。
- ・裏面に割れやめくれがある場合は施工前に必ず補修してください。補修後は接着剤が完全に乾燥したことを確かめてから施工を始めてください。
- ・既存塗装面で旧塗装の剥がれがある場合は完全に除去します。旧塗膜には鉛等の有害物質が含まれている場合があるので必ずマスクなどの保護資材を使用してください。
- ・下地が一般的に硬かつり特殊な場合には施工前にお問い合わせください。

ベンジャミンムーアペイント日本総輸入販売元

B.M.ジャパン株式会社

TEL.03-6440-0812 FAX.03-6440-0813 <http://benjaminmoore.co.jp/>

標準施工仕様

※下記の各数値はすべて標準のものです、施工面の形状や下地の状態、環境条件や施工条件により多少の幅が生じことがあります。

■塗化ビニールクロス

工程	塗料名	施工方法	塗り回数	面積と塗布量	希釈率	施工間隔
素地調整				・施工面に付着している汚れ、ごみ、塵、埃等を取り除き清潔な面にします。 ・クロスの浮き、剥がれ等は補修をし、完全にクロスの糊が乾いた状態にしてください。十分に素地を乾燥させてください。 ・施工面に割れや膨れがある場合には必ず補修してください。補修後は十分に素地を乾燥させます。		
下塗り	N534 ウルトラスペック プライマー	刷毛 ローラー ^{エアスプレー}	1回	0.13kg／平米／1回 2回塗りでガロン(3.8リットル)あたり約20平米の施工が可能。	無希釈	1時間以上
上塗り	N539 ウルトラスペック セミグロス	刷毛 ローラー ^{エアスプレー}	2回	0.13kg／平米／1回 2回塗りでガロン(3.8リットル)あたり約20平米の施工が可能。 ※上塗りは2回してください。	無希釈	3~4時間

■プラスター、モルタル、コンクリート

工程	塗料名	施工方法	塗り回数	面積と塗布量	希釈率	施工間隔
素地調整				・施工面に付着している汚れ、ごみ、塵、埃等を取り除き清潔な面にします。 ・施工面に割れや膨れがある場合には必ず補修してください。補修後は十分に素地を乾燥させます。		
下塗り	N534 ウルトラスペック プライマー	刷毛 ローラー ^{エアスプレー}	1回	0.13kg／平米／1回 2回塗りでガロン(3.8リットル)あたり約20平米の施工が可能。	無希釈	1時間以上
上塗り	N539 ウルトラスペック セミグロス	刷毛 ローラー ^{エアスプレー}	2回	0.13kg／平米／1回 2回塗りでガロン(3.8リットル)あたり約20平米の施工が可能。 ※上塗りは2回してください。	無希釈	3~4時間

■塗装鋼板

工程	塗料名	施工方法	塗り回数	面積と塗布量	希釈率	施工間隔
素地調整				・施工面の割れや膨れ、浮きなどはケレン工具を用いて取り除き、清潔な面にします。 ・サビは電動工具やサンドペーパー等を用いて取り除き、予め水性サビ止め塗料を施工してください。 ・施工面に付着している汚れ、ごみ、塵、埃等を取り除き清潔な面にします。油脂類はシンナー除去や高圧水洗で完全に除去してください。		
下塗り	N534 ウルトラスペック プライマー	刷毛 ローラー ^{エアスプレー}	1回	0.13kg／平米／1回 2回塗りでガロン(3.8リットル)あたり約20平米の施工が可能。	無希釈	2時間以上
上塗り	N539 ウルトラスペック セミグロス	刷毛 ローラー ^{エアスプレー}	2回	0.13kg／平米／1回 2回塗りでガロン(3.8リットル)あたり約20平米の施工が可能。 ※上塗りは2回してください。	無希釈	3~4時間

■デコラ

工程	塗料名	施工方法	塗り回数	面積と塗布量	希釈率	施工間隔
素地調整				・施工面の割れや膨れ、浮きなどはケレン工具を用いて取り除き、清潔な面にします。 ・サビは電動工具やサンドペーパー等を用いて取り除き、予め水性サビ止め塗料を施工してください。 ・表面が滑らか過ぎてローラーが回らない場合がありますので、全体的に軽くサンドペーパーをかけてください。		
下塗り	N534 ウルトラスペック プライマー	刷毛 ローラー ^{エアスプレー}	2回	0.13kg／平米／1回 2回塗りでガロン(3.8リットル)あたり約20平米の施工が可能。 ※密着性を高め剥離を防ぐため必ず2回塗りしてください。	無希釈	2時間以上
上塗り	N539 ウルトラスペック セミグロス	刷毛 ローラー ^{エアスプレー}	2回	0.13kg／平米／1回 2回塗りでガロン(3.8リットル)あたり約20平米の施工が可能。 ※上塗りは2回してください。	無希釈	3~4時間